

Gebruiksaanwijzing Harley-Davidson alarmsysteem t/m modeljaar 2006

Alarm inschakelen:

handmatig: afstandbediening ingedrukt houden tot het systeem reageert met twee knipper- en geluidsignalen.

Automatisch: na het uitzetten van de motor schakelt het systeem na 30 seconden het alarm automatisch in, het rode lampje blijft 30 sec. constant branden. (knipperlichten knipperen twee maal, rode lampje gaat knipperen.)

Alarm uitschakelen:

Afstandbediening twee keer snel achter elkaar indrukken (binnen 1,5 sec.!))

De motor moet nu binnen 30 sec. worden gestart, anders schakelt het alarm zich weer in.

Alarm in transportstand zetten:

- a. Schakel het alarm uit en zet het contact op ON.
- b. houd afstandbedieningknop ingedrukt tot het systeem reageert met drie knippersignalen, daarna de knop loslaten.
- c. zet het contact op OFF
- d. houd afstandbedieningknop ingedrukt tot het systeem reageert met drie knippersignalen, daarna de knop loslaten. De motor is nu klaar voor transport.

Alarm uitschakelen met persoonlijke code:

Voorbeeld persoonlijke code: 27181

- a. zet het contact op ACC
- b. houd beide knipperlichtknoppen ingedrukt tot het rode lampje snel gaat knipperen.
- c. druk met de linker knipperlichtknop het eerste cijfer in (knop 2 x indrukken)
- d. druk de rechter knipperlichtknop 1 keer in om het eerste cijfer te bevestigen.
- e. druk met de linker knipperlichtknop het tweede cijfer in (knop 7 x indrukken)
- f. druk de rechter knipperlichtknop 1 keer in om het tweede cijfer te bevestigen.
- g. druk met de linker knipperlichtknop het derde cijfer in (knop 1 x indrukken)
- h. druk de rechter knipperlichtknop 1 keer in om het derde cijfer te bevestigen.
- i. druk met de linker knipperlichtknop het vierde cijfer in (knop 8 x indrukken)
- j. druk de rechter knipperlichtknop 1 keer in om het vierde cijfer te bevestigen.
- k. druk met de linker knipperlichtknop het laatste cijfer in (knop 1 x indrukken)
- l. druk de rechter knipperlichtknop 1 keer in om het vijfde cijfer te bevestigen, het rode lampje stopt met knipperen.
- m. zet het contact op ON om de motor te starten.

Als er met het uitschakelen met persoonlijke code iets misgaat wordt het alarm automatisch na 30 seconden geactiveerd (het rode lampje knippert 10 minuten lang elke seconde). In deze tien